



Manual Instructivo



Espanol

Classic II

Fabricado por White's Electronics, Inc.,
Sweet Home, Oregon U.S.A.

ATENCIÓN

Para usar su Classic II en condiciones normales, coloque el Control de DISC en la posición de RING RANGE ∇ , el Control de SENS en la posición de ∇ y el Switch en la posición de DISC.

El aro debe estar en movimiento continuo (moviendo de lado a lado) para que este modelo responda al metal.

Metales buenos producen bips uniformes y sólidos, metales que son basura producen retiñidos o bips que suenan chisporroteados.

Busque la localización exacta de un metal poniendo el Switch en la posición de Lock mientras mantiene el aro cerca del piso, luego haga una "X" con el aro sobre el área. El bip más fuerte indica el centro del blanco. Ponga el Switch de nuevo en la posición de DISC antes de continuar.

Para instrucciones de operación más detalladas, consulte la información dentro de este manual.

White's Electronics Inc.
Un mensaje de...
Kenneth R. White



Felicidades, y gracias por escoger el Classic II.

Yo, un detectorista ávido, le felicito por haber hecho una excelente elección de equipo. White's continuamente se esfuerza para lograr rendimiento y confiabilidad más allá de sus expectativas.

Su nuevo Classic II ha sido construido y cuidadosamente probado en nuestra fábrica de USA en Sweet Home, Oregon. Cuidado correctamente, durará años.

Las siguientes instrucciones son con la intención de familiarizarle a usted con este extraordinario detector y darle a usted un buen entendimiento de los básicos. Obviamente, no hay sustituto para la experiencia de campo. Practique usando su detector en el campo y estudie este manual cuidadosamente. ¡Después de poco tiempo usted tal vez podrá enseñarle algunas cosas a los expertos!

La gente usa nuestros detectores de metal para encontrar cosas de valor todos los días. Indiferente a la calidad del detector, es el usuario que hace las decisiones críticas que resultan en grandes recuperaciones. Un detector de metal es simplemente una herramienta que aumenta grandemente las capacidades del usuario para encontrar tales cosas de valor. Conocer su detector e investigar lugares adecuados para usarlo son elementos claves para una detección de metal exitosa.

Con este entendimiento sabemos que usted está listo para empezar a usar el Classic II para ayudarle a encontrar cosas de valor.

A handwritten signature in black ink, reading "Kenneth R. White". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial "K" and "W".


Indice

Montaje	2-4
Baterías	5-7
Instrucciones de Operación	8-10
Explicación de Controles.....	11-14
On/Off Sens (Sensibilidad)	11
DISC (Discriminación)	12
Switch	13
Audífonos	14
Métodos de Búsqueda	15-16
Cuidado Apropiado de su Detector	17-18
Usuarios Avanzados	19-22
Glosario de Términos	23-24


Instrucciones de Montaje

Remueva todas las piezas del cartón de envío, y asegúrese de que contenga lo siguiente:

Caja de Control




Aro



Apoyo



Tubo "S"




Tubo Recto

Baterías




Montaje continuación...

El Classic II viene parcialmente armado. El tubo recto necesitará ser conectado al aro como se muestra (Asegúrese de poner las dos rondanas de hule en el extremo del Tubo Recto como es mostrado antes de meterlo al aro):




El Tubo Recto se conecta al Tubo "S" alineando los dos botones del Tubo Recto con los dos orificios en el Tubo "S".



Montaje continuación...

La caja de control se quita y se pone al tubo comprimiendo los dos seguros de resorte de un lado y girando la caja de control.



Monturas opcionales para la caja de control están disponibles en el tubo "S".




Este modelo también se puede usar montado en la cadera simplemente removiendo la caja de control del tubo "S", ajustando la longitud de cable enredado alrededor del tubo y metiendo un cinturón a través de las hendeduras en la caja de control.





Baterías

El Classic II se alimenta de tres pilas TRANSISTORES de 9 Voltios.



Abra el compartimento de batería agarrando el asidero de plástico negro y jalando. **NOTA:** La puerta del compartimento de batería está localizado en la parte de atrás de la caja de control opuesto al tablero de control. Una vez removida la puerta, conecte los cables de pila a las pilas. **NOTA:** Encajarán de una sola manera. **NOTA:** Uno de los cables de pila es diferente a los otros dos. Puede ser de un color diferente o estar marcado de alguna manera para indentificarlo de los otros dos. Este cable de pila alimenta el audio (bip). Cuando NO se usan audífonos, esta pila de audio (bip) se descargará antes que los otros dos. Cuando SI se usan audífonos, las pilas pueden o no descargar en la misma cadencia. Se recomienda que las pilas sean alternadas de vez en cuando para lograr la máxima duración de pila. Pilas transistores alcalinas de 9 voltios deben durar entre 30 y 40 horas si son alternados de un cable de pila a otro. Se sugiere la rotación de pilas en la siguiente manera:

Programa de Rotación de Pilas

Primer

Cable Blanco



A

Cable Negro



B

Cable Negro



C


Segundo
(Cambie A & B)

Cable Blanco



B

Cable Negro



A


Cable Negro



C

Tercer
(Cambie B & C)

Cable Blanco



C

Cable Negro



A

Cable Negro



B

Baterías Continuación.....


No es necesario cambiar la posición de ambas pilas de los cables negros para completar una rotación. Ambas pilas de los cables negros alimentan al mismo circuito así que moviendo una al cable blanco y la pila del cable blanco al cable negro completa una rotación.

Su instrumento está diseñado para funcionar con estas pilas significativamente abajo de su voltaje normal así que probadores de batería externas no probarán correctamente si las pilas necesitan ser cambiadas.

- 1.** Si el volumen (bip) parece estar haciendose débil (bajo) y sin embargo el detector responde bien al metal, alterne las posiciones de las pilas.
- 2.** Si el volumen (bip) está fuerte y sin embargo el detector no responde bien al metal, alterne las pilas o reemplace una o ambas pilas no audios (cables negros).
- 3.** Si el volumen (bip) está débil y el detector no responde bien al metal, reemplace las tres pilas.



Instrucciones de Operación



(Perilla de Discriminación)



Switch



Perilla de Sensibilidad)

1. Una vez armado, ponga la Perilla de **SENS** en la posición de **P** Prefijada.
2. Ponga el **SWITCH** en la posición de **DISC**.
3. La Perilla de **DISC** tiene dos posiciones de **P**
 - a. Se recomienda el **RING RANGE** **P**. Con la Perilla de **DISC** en esta posición, el detector rechazará la mayor parte de hierro y papel aluminio ligero y responderá a la mayor parte de cosas de valor incluyendo joyas.
 - b. El **COIN RANGE** **P** es opcional. Con la Perilla de **DISC** en esta posición, el detector rechazará más basura incluyendo tapas de latas de aluminio. Sin embargo, monedas de 5¢ U.S.A. y algunas joyas también serán rechazadas.

Instrucciones de Operación continuación...

c. Si usted está usando el **RING RANGE** ∇ y siente que está extrayendo demasiada basura, cambie al **COIN RANGE** ∇ o ajuste a un punto entre Coin & Ring Range que produce menos basura.

d. Cuando un metal es rechazado, produce un sonido retornado o vibrado. Cuando es aceptado, un metal produce un bip uniforme y sólido.

4. Barra el aro cerca de la superficie pasando de lado a lado. Camine lentamente hacia adelante mientras está barriendo, y asegure que cada paso del aro traslape al anterior. Cada paso del aro de derecha a izquierda debe tomar aproximadamente dos segundos. Si se barre el aro muy, muy lentamente, o el detector es detenido, el detector tal vez no responda al metal.

5. A estas alturas, es recomendable encontrar un área libre de metal para practicar. Ponga una moneda de 25¢ o 10¢ U.S.A. sobre el piso. Pase el aro sobre el blanco. **Nota:** Si usted barre el el aro sobre la moneda, es detectada. Si usted detiene el aro sobre la moneda o barre demasiado lentamente, el instrumento no responde. Así que, se requiere movimiento para un funcionamiento apropiado.

6. Ponga un clavo grande o una corcholata de acero sobre el piso y barra el aro sobre ellos. Note la forma en que el detector retorna o produce un sonido vibrado. Ahora pase el aro sobre una moneda y note la diferencia en sonido. Un usuario pronto aprenderá a ignorar los retornos o sonidos vibrados que la basura produce, y escuchar por el bip uniforme que las monedas y los metales buenos producen.

Instrucciones de Operación continuación.....

7. Una vez que se haya localizado un bip bueno, localizar exactamente donde excavar puede hacerse en varias formas diferentes.

a. Haga una "X" sobre el área y fíjese en el centro.


b. Mantenga el **SWITCH** en la posición de **RESET**, luego haga una "X" sobre el área y fíjese en el centro. El bip más fuerte indica el centro.

c. Ponga el **SWITCH** en **LOCK**, o manténgalo en la posición de "Reset" mientras manteniendo el aro cerca del piso. Haga una "X" sobre el área y fíjese en el centro. El bip más fuerte indica el centro. Asegúrese de cambiar el switch de nuevo a **DISC** antes de continuar.

8. Cuando el **SWITCH** se mantiene en la posición de **RESET** o está en la posición de **LOCK**, este modelo responde a todo tipo de metales no importando la posición de la Perilla de **DISC**. Es recomendable mantener el aro cerca del piso cuando se cambia el **SWITCH** a **LOCK** y de regreso fuera de **LOCK**.



Explicación de Controles ON/OFF SENS (Sensibilidad)



¿Qué hace?

El control de **SENS** prende (ON) y apaga (OFF) el detector, y se usa para seleccionar la Sensibilidad o grado al que este instrumento responde.

¿Porqué lo usaría?

El ∇ funciona bien en la mayoría de áreas, sin embargo hay dos razones por los cuales un usuario pueda querer cambiar el nivel de sensibilidad:

1. Si cuando se está usando este modelo con el control de **SENS** en ∇ hace mucho ruido, pitando o retiniendo, cuando usted barre el aro, o continua aún cuando el aro está alejado del piso, se le debe de dar vuelta al control de **SENS** hacia la izquierda así reduciendo la sensibilidad, y permitiendo funcionamiento uniforme y estable.


2. Si cuando se está usando este detector con el control de **SENS** en ∇ funciona bien, silencioso y uniforme, aumentando el control de **SENS** hacia la derecha aumentará sensibilidad y profundidad de detección, pero puede producir respuestas de audio inestables.

La experiencia y preferencia personal dictará qué tan estable prefiere que su instrumento funcione. El control de **SENS** permite para este ajuste.



Explicación de Controles

DISC (Discriminación)



¿Qué hace?

El control de DISC selecciona la cantidad de rechazo contra metales que son basura. En **MIN** (mínimo) casi todo es detectado en **MAX** (máximo) la mayor parte de basura es rechazada.

¿Porqué lo usaría?

El **RING RANGE** ∇ rechaza basura, y responde a la mayor parte de cosas de valor incluyendo joyas. Se recomienda el **RING RANGE** para la mayoría de áreas. Sin embargo, si usted extrae demasiada basura en este nivel, aumentando el control de **DISC** al **COIN RANGE** ∇ rechazará más basura. Algunas cosas de valor incluyendo monedas de 5¢ U.S.A. y algunas joyas tal vez sean rechazadas también.

De nuevo experiencia y preferencia personal serán un factor en la selección de este nivel. Un usuario tiene que considerar la probabilidad de joyas en el área para ser rastreado, y cuánta extracción de metales que son basura es aceptable en el área; y al usuario personalmente, qué tan duro quiere trabajar al área.

Si usted quiere encontrar monedas de 5¢ U.S.A. y joyas con este modelo, va a tener que extraer su parte de metales que son basura que responden similarmente. Vea Opciones Avanzadas para algo de ayuda sobre este tema.



Explicación de Controles

Switch



¿Qué hace?

El **SWITCH** permite que un usuario cambie entre los modos de funcionamiento del detector. **DISC** es el modo más comúnmente usado siendo que rechaza metales que son basura. **LOCK** es un modo que detecta todo tipo de metales, y a menudo es usado para encontrar la localización exacta de un metal. **RESET** reajusta y balancea al circuito cuando es apretado a esta posición y soltado. Si es apretado y mantenido en la posición de **RESET**, el instrumento responde igual que en la posición de **LOCK**.

¿Porqué lo usaría?

Si usted es como la mayoría de usuarios, buscará con el switch en la posición de **DISC** para eliminar algo de los metales que son basura. Una vez que se localice un metal bueno, usted podría: **#1** - apretar y mantener apretado el switch en la posición de **RESET** y hacer un "X" sobre el blanco para encontrar su localización exacta, o **#2** - apretar el switch a **LOCK** y hacer un "X" sobre el blanco para encontrar su localización exacta. Apriete el switch de nuevo al la posición de **DISC** antes de continuar a buscar. Si desea buscar metales como hierro o acero, deje el **SWITCH** en **LOCK** para que el instrumento responda a todo tipo de metales.



Explicación de Controles

Audífonos

¿Qué hacen?

Audífonos están disponibles de su distribuidor para su Classic II. Se conectan al plug de 1/4 de pulgada que se encuentra en la faz del instrumento donde están localizadas las perillas. Este plug es de tipo monoral; los audífonos necesitan ser monorales o tener capacidad de funcionamiento monoral para funcionar correctamente. Se recomienda 8-16 Ohms.

¿Por qué los usaría?

Los audífonos hacen cuatro cosas:

- 1) Aumentan la duración de batería.
- 2) Aumentan la habilidad de un usuario para oír al detector.
- 3) Proveen privacidad al usuario.
- 4) No permiten que los ruidos de bips molesten a espectadores menos entusiasmados.


Sí se recomiendan los audífonos.



Métodos de Búsqueda

Por razón de que el aro de este modelo tiene que estar en movimiento para responder al metal, la barrida del aro es crítico al funcionamiento. Barra el aro cerca del piso, manténgalo cerca y plano a lo largo de la barrida. (Vea los ejemplos.)

Traslape cada paso para asegurar buena cobertura.



Blancos buenos suenan uniformemente



Blancos malos suenan ásperos



Mantenga el aro plano al piso mientras barra



Correcto




Incorrecto


Métodos de Búsqueda continuación...

Si usted tiene un área que ha producido cosas de valor, o tiene potencial para producir cosas de valor, cubra el área dos veces. Primero en una dirección, luego de nuevo en un ángulo de 90° de la primera.

Primer Rastreo



Una vez que se localice un metal bueno, haga una "X" en el área para encontrar la localización exacta del blanco. Escuche por el bip más fuerte mientras barra el aro, luego pare y barra en la otra dirección y escuche por el bip más fuerte. El punto donde los dos bips más fuertes cruce es el punto central del blanco.





Cuidado Apropiado de su Detector

LIMPIEZA:

Tanto el aro como el tubo son impermeables, y se pueden limpiar con agua fresca y un jabón neutro. Después de limpiar, seque el instrumento completamente. **Precaución:** Nunca levante el aro mojado arriba del nivel de la caja de instrumento. La caja de instrumento no es impermeable, y agua puede correr a través del tubo y meterse en la caja dañando a los componentes electrónicos.

CONDICIONES DEL TIEMPO:

Proteja su detector del tiempo excesivamente frío. El congelarse puede dañar a los componentes electrónicos, la caja y/o la batería. Calor excesivo también puede dañar al instrumento. Nunca lo deje en el sol. Lo mejor es dejarlo en la sombra cuando no está en uso. Si se deja en un carro en un día caluroso, tápelo para protegerlo de los rayos directos del sol y luego deje las ventanas abiertas un poco para permitir ventilación. Su detector ha sido cambiado para resistir desde lluvia ligera a lluvia moderada. Se requiere protección para lluvia fuerte. (Use una bolsa de plástico.) Evite que entre agua en la Caja de Control.

AGUA SALADA:

¡El agua salada es muy corrosiva! Después de que su detector haya sido expuesto a agua salada, enjuague el aro y los tubos con agua pura siendo cuidadoso de no dejar que el aro se eleve más alto que el nivel de la caja del instrumento. Luego límpielo con un trapo humedecido con agua pura, y séquelo completamente. No permita que se moje la caja principal de control.

ALMACENAMIENTO:

Si usted planea guardar su instrumento por cualquier periodo de tiempo, desconecte las pilas y remuévalas del instrumento. Cuando su instrumento no esté en uso, déle vuelta a la perilla de **ON/OFF SENS** completamente hacia la izquierda hasta que se apague.

PRECAUCIONES ADICIONALES:

- a) Evite que se caiga su detector.
- b) No use ningún lubricante en ninguna parte de su detector de metal.
- c) Evite choques abruptos al aro.
- d) No permita que la pila se corra dentro del instrumento.
- e) No altere ni modifique su instrumento durante el periodo de garantía. Alteraciones anularán la garantía.

SERVICIO:

Si alguna vez necesita reparaciones, usted puede ponerse en contacto con el Distribuidor donde lo adquirió, su Centro de Servicio White's más cercano, o la fábrica de White's directamente. Llame sin costo al **1-800-547-6911** para el Centro de Servicio de su área.

White's Electronics, Inc.
1011 Pleasant Valley Road
Sweet Home, OR 97386
Teléfono: (541) 367-6121
FAX: (541) 367-2968




Usuarios Avanzados/Distribuidores

Rechazo de Piso

El rechazo de piso del Classic II es prefijado en la fábrica en un nivel ligeramente positivo de una muestra del mineral férrico. Este nivel debería proveer buen funcionamiento en piso normal.

Si usted se da cuenta de blancos falsos, y el funcionamiento no iguala a sus expectativas, el rechazo de piso tal vez necesita ser ajustado para su área. Ponga el **SWITCH** en la posición de **LOCK**, y baje el aro al piso. Si usted nota una respuesta de blanco "bip" mientras el aro es abruptamente bajado y/o levantado del piso, el funcionamiento puede ser mejorado reajustando el rechazo de piso.

Vea la patre de abajo de la caja de control. Localice correctamente a la "**GEB COVER**" (**TAPA DEL GEB**).





Rechazo de Piso continuación.....

PRECAUCIÓN: Absténgase de tocar las otras tres partes de plástico en la parte de abajo de la caja de control siendo que éstas fijan al tablero de circuitos. Use un desarmador plano chico para suavemente quitar la **TAPA DEL GEB (GEB COVER)**. Guarde la tapa para ponerlo de nuevo después del ajuste.

Una vez que la tapa del **GEB** sea removida, mire a través del orificio. Usted verá un pequeño tornillo de ajuste usado para ajustar rechazo de piso. Hacia la izquierda ajusta a este modelo para un nivel más alto de minerales de piso. Hacia la derecha ajusta a este modelo para un nivel más bajo de minerales de piso. Cuando es ajustado apropiadamente, el aro puede ser abruptamente bajado hacia, y levantado desde, el piso con el **SWITCH** en la posición de **LOCK** sin una respuesta de blanco "bip".

El nivel apropiado de rechazo de piso provee buena profundidad de detección con un mínimo de blancos falsos.



Usuarios Avanzados

Discriminación

El control discriminatorio puede ser marcado más ampliamente con información más específica la cual ayudará para determinar si un metal es basura tal como una tapa de aluminio, o bueno tal como joyas.

Para marcar estos niveles usted necesitará una moneda ordinaria de 5¢ U.S.A. y una tapa de lata de aluminio ordinaria. También necesitará un área libre de metales, la cual es representativa del piso que usted normalmente rastrea (similar).

Entierre la moneda de 5¢ aproximadamente una pulgada en el piso. Use su instrumento en el modo de **DISC**. Barra sobre la moneda y ajuste el control de **DISC**. Note que si el control de **DISC** está demasiado alto, la moneda de 5¢ es rechazada. Encuentre la posición más hacia la derecha en el control de **DISC** que detecta la moneda de 5¢ con un sonido bueno. Marque este punto en el control.

Ahora haga lo mismo con la tapa de aluminio, póngalo una pulgada en el piso, pase sobre ella, y ajuste el control de **DISC**. Note dónde es rechazada. Esta vez marque la posición más hacia la izquierda en el control de **DISC** que rechaza la tapa de aluminio.

Su usted lleva esto a cabo correctamente, usted ahora tendrá dos marcas en su control discriminatorio, una la cual es el punto más alto donde una moneda de 5¢ es aceptada, y la otra es el punto más bajo donde la tapa de una lata aluminio es rechazada.

Usuarios Avanzados continuación.....

Usted ahora está listo para buscar. Ponga el control de **DISC** en la marca de 5¢. Una vez que se escuche un blanco bueno, continúe barriendo el aro sobre el blanco mientras le da vuelta al control de **DISC** hacia la derecha. Si el blanco empieza a ser rechazado antes de su marca de tapa de aluminio, es probable que sea una moneda de 5¢ U.S.A. o joyas. Si no es rechazado hasta llegar a la marca de tapa de aluminio, probablemente es una tapa de aluminio. Si no es rechazado, es un blanco bueno.

Note: Si los niveles de 5¢ y tapa de aluminio están muy cerca de ser el mismo, consiga una tapa de aluminio diferente.



Glosario de Términos

Barrida: Movimiento del aro de lado a lado.

Blancos Que Son Basura: Metales determinados de ser basura o desechos, hierro, papel aluminio, tapas de latas de aluminio, etc.

Caja de Control: Caja de aluminio del instrumento.

Detectar: Responder con un “bip”.

Discriminación: La habilidad de aceptar o rechazar (distinguir) metales de características diferentes, clavos, corcholatas, monedas, etc.

Estable: La habilidad de un detector de metal para mantener operación uniforme y predecible.

Funcionamiento: Eficiencia, la manera en que un instrumento responde.

Indicar: Consejo, proclamar, o señalar.

Localización exacta: Encontrando la localización exacta del metal con respecto al centro físico del aro.

Max: Lo más o más alto posible.

Metal: Sustancias metálicas: hierro, papel aluminio, níquel, aluminio, oro, bronce, plomo, cinc, cobre, plata, etc.

Metales Buenos: Metales determinados de ser aceptables por la posición del control de **DISC**. Metales deseables.

Glosario continuación.....

Min: Mínimo, lo menos posible.

Mineral: Oxido férrico (hierro) u otras sustancias inorgánicas semejantes que ocurren naturalmente.

Moción: Movimiento o barrida.

Modo: Una selección de operación para características de operación específicas.

Pila Alcalina: Tipo de pila no recargable que puede ser comprado. Tiene la habilidad de sostener periodos de descarga de corriente más largos, y más larga duración de almacenamiento que el tipo de pilas de carbono-cinc.

Piso: Barro o la superficie de la tierra.

Prefijado: ▽ Posición de control determinada de ser ideal para condiciones de búsqueda normales.

Rechazar: Discriminar, cancelar respuesta o efecto.

Rechazo de Piso: La cancelación de mineralización del piso para ignorar el efecto de enmascarado que los minerales del piso tienen sobre metales.

Sensibilidad: (SENS) Capacidad o grado al que un instrumento responde.

“X”: Cruce el blanco desde dos lados diferentes 90° del uno al otro.

White's Electronics, Inc.

Garantía Limitada

Si dentro de dos años (24 meses) desde la fecha de compra original su detector White's falla debido a defectos en material o manufactura, White's reparará o reemplazará a su opción, todas las piezas necesarias sin cargo para partes o mano de obra.

Simplemente regrese el detector intacto al distribuidor donde lo compró, o al Centro de Servicio Autorizado más cercano a usted. El aparato tiene que ser acompañado de una explicación detallada de los síntomas de la falla. Usted tiene que proveer una prueba de la fecha de compra antes de que el aparato sea reparado.

Esta es una garantía de fabricante transferible, que cubre al instrumento para dos años desde la fecha de compra original, indiferente del dueño.

Artículos excluidos de la garantía son baterías no recargables, accesorios que no son de equipo standard, gastos de envío fuera de USA continental, gastos de Envío Especial (Correo Aéreo, De Un Día, De Dos Días, Servicios de Empaquetamiento, etc.) y todo cargo de envío dentro de USA continental después de 90 días desde la compra.

White's registra su compra solamente si es llenada la Tarjeta de Registro de Venta y enviada a la dirección de la fábrica poco después de la compra original con el propósito de registrar esta información, y mantenerle informado con respecto a la investigación y desarrollo continuado de White's.

La garantía no cubre daños causados por accidentes, mal uso, negligencia, alteraciones, modificaciones, servicio no autorizado, o exposición prolongado a compuestos corrosivos, incluyendo sal.

La duración de cualquier garantía implícita (ej. el ser vendible y aptitud para un propósito particular) no será más larga que la garantía declarada. Ni el fabricante o el minorista será responsable por cualquier daño incidental o consecuente. Sin embargo, algunos estados no permiten la limitación de la duración de garantías implícitas, o la exclusión de daños incidentales o consecuentes. Por consiguiente, puede ser que las limitaciones previas no se apliquen a usted.

Además, la garantía declarada le da a usted derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Lo anterior es la única garantía provista por White's como el fabricante de su detector. Cualquier periodo de "garantía extendida" más allá de dos años, el cual puede ser provisto por un Distribuidor u otra tercera persona, puede ser sin la autorización, supervisión y asentimiento de White's, y tal vez no sea respetado por White's.



White's Electronics, Inc.
1011 Pleasant Valley Road
Sweet Home, OR USA 97386
Distribución: (800) 547-6911
Fábrica: (541) 367-6121
FAX: (541) 367-2968
E-Mail: whites@halcyon.com